

Monteringsanvisning - Skoställ



Tips! Ska skostället passa på en mindre yta? Den som är händig kan före montering kapa metallstängerna till önskad längd

- Tryck i plastbeslagen i ändarna på alla aluminiumstänger, slå lite lätt med en hammare om det behövs
- Lägg en av trögavlarna på en matta på golvet och tryck dit alla aluminiumstänger, slå lätt med en hammare om det behövs
- Lägg den andra gaveln på mattan, vänd på den första gaveln och passa i alla aluminiumstänger. Tryck med händerna och banka lätt
- Knacka lätt med hammaren så att alla aluminiumstänger går i botten, ha t.ex. en träbit mellan hammaren och gaveln för att utjämna trycket och så att det inte blir hammarmärken i trögaveln